



MANUAL DE INSTRUÇÕES

007723 / 007724

Descrição:

1. Base inferior
2. Nível de água
3. Bocal
4. Filtro removível
5. Botão para abrir a tampa
6. Tampa
7. Alça
8. Alavanca Liga/Desliga



Leia atentamente as instruções antes de usar o produto.

Instruções importantes de segurança.

Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança sempre devem ser seguidas, incluindo o seguinte:

1. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.
2. A operação incorreta e manuseio inadequado podem levar ao mau funcionamento do aparelho ou algum acidente.
3. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
4. Água fervente e vapor podem causar sérias queimaduras. Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
5. Use apenas a jarra com a base fornecida.
6. Antes de ligar o produto, verifique se a voltagem indicada no produto corresponde com a voltagem em sua casa.
7. Não mergulhe a jarra, o cabo ou o plugue na água ou em outros líquidos. Se isso acontecer, remova o plugue imediatamente da tomada, em seguida verifique com um especialista antes de usá-lo novamente.
8. Mantenha o produto longe do alcance de crianças e animais. É necessária supervisão de um adulto quando usado, principalmente quando próximo de crianças.
9. **ATENÇÃO:** o corpo da jarra ficará extremamente quente durante o uso. Somente pegar pela alça do produto, nunca pelo corpo ou tampa da jarra.
10. Certifique-se sempre de que o aparelho esteja desligado antes de remover da base e desconectado da tomada antes de limpar, ou quando não estiver em uso.
11. Cuidado com o vapor saindo pelo bico ou tampa, especialmente durante o enchimento.
12. Aparelho de uso doméstico, não utilizar para fins industriais ou outros fins que não sejam sua finalidade.
13. A jarra é destinada apenas para aquecimento de água. Nunca deve ser usado com outros líquidos.
14. Não use este aparelho ao ar livre.
15. Coloque a jarra em uma superfície plana e longe de objetos quentes (Exemplo: fogão, chamas) e pontos afiados.
16. Apenas retire-o da tomada pelo plugue, não pelo cabo.
17. Não utilize o produto caso o cabo ou o plugue mostre sinais de danos. Verifique o cabo regularmente.
18. Não abra a tampa enquanto a jarra estiver em uso, pois a água quente poderá transbordar.
19. Não colocar água acima da marca de MAX, assim prevenindo que derrame água durante o processo de fervura.

20. Para evitar possível estrago com vapor, mantenha o bico longe de paredes e não use embaixo de armários.
21. O aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares.

Antes do primeiro uso:

1. Remova toda a embalagem e garanta que não há nada dentro da jarra.
2. Antes de ligar o produto, verifique se a voltagem indicada no produto corresponde com a voltagem em sua casa.
3. Encha a jarra com água fria até a marca "MAX" e ligue-a. Após a fervura, esvazie-a e enxague com água limpa.
4. Agora, o produto está pronto para ser utilizado.

Instruções de uso:

1. Remova a jarra da base inferior antes de encher.
 2. Você pode encher a jarra com água através da tampa. Para abrir a tampa, pressione o botão localizado na alça.
 3. Coloque água acima da marca "MIN", para evitar danos no produto. E nunca coloque água acima da marca "MAX". Assim, previne que derrame a água durante o processo de fervura.
 4. Feche a tampa e coloque a jarra de volta a base. Certifique-se de que a tampa esteja bem encaixada na jarra antes de ligá-la.
 5. Conecte o plugue na tomada e abaixe a alavanca liga/desliga. Com isso, o produto começará a operar.
 6. Quando a água ferver, a jarra térmica desligará automaticamente.
 7. Você pode desligar a jarra a qualquer momento, basta pressionar a alavanca liga/desliga para cima.
- ATENÇÃO: não retire a jarra da base antes de desligar o aparelho corretamente, podendo ocasionar danos ao produto.
8. Depois que a jarra desligar, deve haver um curto prazo para que possa ligá-la novamente com segurança, normalmente em torno de 20 segundos.
 9. O corte de segurança "liga" se você acidentalmente ligar a jarra vazia ou deixar a água secar. Espere 15 minutos para usar o aparelho novamente.

Limpeza e manutenção:

1. Retire sempre o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar completamente, antes de limpar.
2. Nunca mergulhe qualquer parte do cabo, plugue, base ou jarra na água ou qualquer outro líquido.
3. Limpe a parte externa e a base inferior da jarra com um pano úmido e macio, em seguida, limpe com um pano seco. Não utilizar materiais abrasivos.
4. Faça a limpeza do produto regularmente.
5. Antes de ligar a jarra, certifique-se que a superfície externa do aparelho e todos os contatos elétricos estão secos.
6. Após um período, limo pode surgir na jarra. Para remover, encha a jarra com água e suco de um limão, ferva essa mistura e deixe descansar por 15 minutos antes de descartar. Repita esse processo com água fria.

Filtro:

Engate o filtro através do bocal.

Assegure-se de que o filtro esteja bem fixo na abertura do bocal. Após feche a tampa.

Nunca deixar o filtro solto na jarra. Nunca retire o filtro, enquanto a jarra estiver com água quente.

Limpeza do filtro:

1. Retire o filtro que está localizado no bocal da jarra.
2. Esfregue suavemente com uma escova macia (não está incluído no produto).
3. Após encaixe novamente o filtro no mesmo local na qual foi tirado.
4. Após o uso, sempre limpar e secar bem o filtro.



IMPORTADOR: METALÚRGICA MOR S.A.
Br 471 - km 132 - CEP 96835-642 - Distrito Industrial
Santa Cruz do Sul - RS - Brasil
Fone + 55 (51) 2106.7500
comercial@mor.com.br - CNPJ 95.422.218/0001-40
www.mor.com.br | Fabricado na China

