

As Cigarras são sinalizadores acústicos acionados por pulsador (botão de campainha).
A Cigarra Elétrica FAME pode ser usada em residências, escritórios, consultórios, halls, etc.

Especificações Técnicas do Produto

Composição:

Termoplásticos isolantes, partes condutoras em liga de cobre e elementos de contato em ferro.

Garantia:

A FAME LTDA. garante o produto contido na embalagem contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano, contado e comprovado pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor, com atendimento no próprio local de aquisição.

Validade:

“Produto não perecível”.

Importante:

Verifique se a tensão (voltagem) do produto é a mesma do circuito elétrico.

Antes de iniciar a instalação desligue o circuito elétrico. Convém que seja instalado por pessoa qualificada.


Em caso de reclamação, queira fazer a devolução acompanhada da embalagem e do respectivo comprovante fiscal de compra.

Instruções de instalação

Desligue o circuito elétrico.

Utilize ferramentas adequadas.

Após a instalação elétrica, religue o circuito elétrico.



*O pulsador não acompanha a Cigarra, é comercializado separadamente.

Instruções de uso

Para acionar pressione o *pulsador.

Tempo máximo de acionamento contínuo: 30 segundos.



FAME - Fábrica de Aparelhos e
Material Elétrico Ltda.

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
CNPJ: 60.620.366/0001-95
Indústria Brasileira

www.fame.com.br

Se você quiser maiores
esclarecimentos,
entre em contato conosco:



SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR FAME

Fone: 0800-015 85 00

Atendimento: dias úteis das 8h às 17h
e aos sábados das 9h às 14h.
sac@fame.com.br