



Blanc

As Cigarras são sinalizadores acústicos acionados por pulsador (botão de campainha).
A Cigarra Elétrica FAME pode ser usada em residências, escritórios, consultórios, halls, etc.

Especificações Técnicas do Produto

Composição: Termoplásticos isolantes, partes condutoras em liga de cobre, parafusos em ferro revestido eletroliticamente.


Garantia: A FAME LTDA. garante o produto contido nesta embalagem contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano, contado e comprovado pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor, com atendimento no próprio local de aquisição.

Validade: "Produto não perecível".

Importante: Verifique se a tensão (voltagem) do produto é a mesma do circuito elétrico. Antes de iniciar a instalação desligue o circuito elétrico. Convém que seja instalado por pessoa qualificada.

Instruções de instalação

Desligue o circuito elétrico.
Utilize ferramentas adequadas.
Após a instalação elétrica, religue o circuito elétrico.



*O pulsador não acompanha a Cigarra de Embutir, é comercializado separadamente.

Instruções de uso

Uso residencial.

Depois de ligá-la e fixá-la no lugar, regule o volume de som, girando o parafuso para a esquerda (+) ou para a direita (-).



Para acionar pressione o *pulsador.
Tempo máximo de acionamento contínuo: 30 segundos.



FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
CNPJ: 60.620.366/0001-95
Indústria Brasileira
www.fame.com.br

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco:

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME

Fone: 0800 - 015 85 00

Atendimento: Dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h.
sac@fame.com.br